


Spare parts list



N°	Reference	Description	n°	Reference	Description
1	777.500.001	Nozzle	29	777.500.029	Trigger
2	777.500.002	Alu.Tube	30	777.500.030	Spring Pin
3A	777.500.003	Lock Nut	31	777.500.031	Air Inlet 1/4"-18NPT
4A	777.500.004	Bearing	32	777.500.032	O-Ring
5A	777.500.005	Front Plate	33	777.500.033	Screw
6	777.500.006	Spring Pin	34	777.500.034	Screw
7	777.500.007	Spacer	35	777.500.035	Switch Valve Set
8A	777.500.008	Rotor	36	777.500.036	Screw
9A	777.500.009	Rotor Blade	37	777.500.037	Screw
10A	777.500.010	Cylinder	38	777.500.038	Cap (with hole)
11	777.500.011	Rear Plate	38.1	777.500.039	Cap (without hole)
12A	777.500.012	Bearing	39	777.500.040	Nut
15A	777.500.015	Aluminium Main Body	40	777.500.041	Packing
17	777.500.017	Teflon tube	41	777.500.042	Tube
18	777.500.018	Controller Cap	42	777.500.043	Bushing
19	777.500.019	Gasket	43A	777.500.044	Bottle
20	777.500.020	Housing	44	777.500.045	Muffler
21	777.500.021	Nut	45A	777.500.046	Washer
22	777.500.022	O-Ring	45	777.500.047	Rubber
23	777.500.023	O-Ring			
24	777.500.024	O-Ring			
25	777.500.025	Valve Stem	1-15	777.500.090	Motor set complete
26	777.500.026	Spring		777.500.099	Socket for replacing Teflon kit
27	777.500.027	Pin			
28	777.500.028	E-Ring			

Que faire quand votre Maxx ne tourne pas ou n'aspire pas de produit

1/ Vaporiser un peu de lubrifiant (par exemple WD40) dans l'entonnoir du Maxx, ainsi que dans l'entrée de l'air.



2/ Purger le filtre avec le pistolet de votre compresseur

