

DEOTEX SANY

Descrição:

DESINFETANTE MULTIUSOS. ELIMINA BACTÉRIAS, LEVEDURAS, FUNGOS E VÍRUS.

Instruções de uso:

Dispensar o produto a uma distância de 20 cm sobre a superfície a ser limpa, deixar agir por 5 min, para fungos 15 min. A válvula especial "one-shot" permite dispensar o produto conforme necessário (aplique forte pressão na válvula até que ela pare). Não permaneça no interior da sala / veículo durante a distribuição do produto e ventile por 5 min. Mantenha a lata na posição vertical. Armazene em local fresco e longe da luz solar direta e de fontes de calor.

Avisos:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Composição para 100g de produto semi-acabado: 84,04 / 100g de álcool etílico; co-formulação; fragrância; qs 100g. O produto semi-acabado é colocado em uma lata de aerossol, incluindo propelente, que permite o abastecimento do produto.

Teste	Resultado	Nota
EN1276- Iso 17025	Bactericida al 50%, 5 minutos, condições limpas	S.Aureus-P.Aeruginosa-E.Coli-E.Hirae
EN1650- Iso 17025	Fermento a 50%, 5 minutos, condições limpas Fungicida a 80%, 5 minutos, condições limpas	C.Albicans-A.Brasiliensis
EN14476- Iso 17025	Espectro limitado de virucida a 50%, 5 minutos, condições limpas	Norovírus de adenovírus tipo 5 murino
EN13697- Iso 17025	Bactericida a 100%, 5 minutos, condições de limpeza	S.Aureus-P.Aeruginosa-E.Coli-E.Hirae
EN13697- Iso 17025	Fermento a 50%, 5 minutos, condições de limpeza Fungicida a 100%, 15 minutos, condições de limpeza	C.Albicans-A.Brasiliensis
EN16777- Iso 17025	Virucida a 100%, 5 minutos, condições limpas	Adenovírus tipo 5-murino Norovírus bovino
EN 14476	Eficácia de 80% contra BetaCoronavírus bovino, 5 minutos, condições limpas	BetaCoronavírus

Características técnicas:

Aparência e cor: aerossol Odor:

característico

pH: 9,91 ± 0,5

Densidade: 0,802 g / cm³ +/- 0,005 Ponto de

inflamação: <23 ° C

Solubilidade em água: solúvel

Armazenamento:

Fechado e armazenado em temperatura ambiente, longe da luz solar direta.

FRA-BER s.r.l.

Via M. Merisi 40-46
24051, Antegnate (BG) Italy

T +39 0363 905287
F +39 0363 905290

info@fra-ber.it
C.F. / P.IVA 03351820166



www.fra-ber.it

Embalagem:

EMBALAGEM	CAIXA	CÓDIGO DO ITEM
250 ml	24 pcs	79973
400 ml	12 pcs	700003

FRA-BER srl
Chefe do Laboratório

Documento original assinado disponível na sede da empresa. Os dados contidos são o resultado de pesquisas tecnológicas de nosso laboratório e são fornecidos apenas para fins informativos. Excluimos qualquer responsabilidade decorrente da escolha incorreta do produto e da falta dos cuidados necessários, que devem ser sempre verificados pelo usuário.

FRA-BER s.r.l.

Via M. Merisi 40-46
24051, Antegnate (BG) Italy

T +39 0363 905287
F +39 0363 905290

info@fra-ber.it
C.F. / P.IVA 03351820166



www.fra-ber.it